



MP JET ELEKTROMOTOR AC 25/35-20 Mk 2 - verze s převodovkou

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku a doufáme, že zcela splní Vaše předpoklady. Doporučujeme důkladné prostudování tohoto návodu. Dodržování pokynů v něm uvedených Vám zajistí bezproblémový provoz a odpovídající životnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ELEKTROMOTORU

- třífázový synchronní střídavý elektromotor
 - hřídel je uložen ve dvou kuličkových ložiskách s trvalou tukovou náplní
 - vysokootáčková ložiska
 - dvoupólový rotor - monoblok FeNdB
 - povlakovaný magnet na bázi FeNdB
 - toroidní vinutí bez západkového efektu
 - vinutí uloženo přímo pod pláštěm motoru pro zlepšení jeho chlazení
 - plášť elektromotoru soustružen z tyče včetně předního čela
 - plášť chráněn proti korozi eloxací
 - tepelně zpracovaná zúšlechtlá hřídel
 - přípojovací konektory MP JET průměr 2,5 v zclacném provedení (24 karátové "tvrdé" zlato)
- Doporučený regulátor: třífázový, bezsnímačové verze (s detekcí EMF), verze do 18A s omezením, vhodná verze 30A.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEVODOVKY

- jednostupňová převodovka s vnitřním ozubením
- plastová, zcela uzavřená převodová skříň
- převodový poměr 4,1:1 (MPJ 8200) nebo 3:1 (MPJ 8204)
- tepelně zpracovaný hřídel uložený ve dvou kuličkových ložiskách
- kovový pastorek
- variabilní možnost montáže (čelní lože, popř. patky)
- zástavbové rozměry shodné s převodovkami MP JET velikost 400, 480

MONTÁŽ POHONU DO TRUPU MODELU

Elektromotor s převodovkou se upevňuje na motorovou přepážku pomocí tří PAN HEAD šroubů 2,2x13. Alternativně je možné použít čelní lože MPJ 8037. Motorová přepážka musí být dostatečně tuhá a opatřená otvory pro přístup chladicího vzduchu k elektromotoru. Doporučujeme oddělení motorového prostoru od prostoru pro baterii vhodnou přepážkou, která bezpečně zabrání poškození motoru bateriemi v případě havárie. Převodovky lze do modelů montovat dvěma způsoby:

1. Přímo na motorovou přepážku za tři upevňovací patky umístěné na tělese skříňe pomocí přiložených vrtulí.
2. Z převodovky se demontují tři vruty držící přední víko, zepředu se na přední víko nasadí převodkové lože čelní MPJ 8037 a připevní se včetně předního víka delšími vruty, které jsou součástí balení lože. Takto upravená převodovka se montuje standardním způsobem na přepážku v čele trupu (zevnitř), vruty jsou zepředu a procházejí otvory v této přepážce. Montáž je identická s montáží běžného komutátorového motoru bez převodovky, rozteč otvorů odpovídá rozteči motorů velikostí "400", "480". Původní upevňovací patky lze v případě, že překážejí odříznout, příp. odstřípnout. V každém případě je nutno počítat s potřebou chlazení elektromotoru vzduchem pomocí vhodně dimenzovaných otvorů v konstrukci přední části trupu a motorové přepážky.

Připevnění vrtule:

Pro pevnou vrtulí je určen kleštinový unašeč MPJ 8030, 8031, délka závitové části musí odpovídat typu vrtule. Pro sklápěcí vrtule doporučujeme některý z vrtulových kuželů pro tento typ vrtulí s kleštinou o průměru 3 mm. Vnější průměr kužele vyberte podle velikosti a tvaru přední části trupu, rozměry a provedení trávce musí odpovídat typu, tvaru a velikosti Vámi používaných vrtulových listů.

PŘIPOJENÍ ELEKTROMOTORU K REGULÁTORU

Elektromotor je opatřen drátovými vývody, na jejichž konci je vždy připájen "M" díl konektoru MPJ 21020. Protikusy konektorů včetně částí smršťovacích izolací jsou přiloženy k balení elektromotoru. Tyto části připájíme na fázové vývody z regulátoru a pájený spoj zařizujeme připojenými smršťovacími izolacemi. Pro zajištění nízkého přechodového odporu je chod konektorů poměrně tuhý, zasouvání a vysouvání musí probíhat v ose, bez jakéhokoli páčení či jiných přidavných bočních sil. Zásadně se nesmí konektor rozpojovat tahem za kabel, popř. tahem za kabel proti tělesu elektromotoru. Jediný správný způsob je vždy za izolované a zpevněné části konektorů oproti sobě. Silové kabely mezi elektromotorem a regulátorem musí být co nejkratší pro zajištění dobré účinnosti pohonu. Smysl otáčení elektromotoru lze změnit vzájemnou výměnou dvou libovolných vývodů jednotlivých fází.

CHLAZENÍ ELEKTROMOTORU

Je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečné množství chladicího vzduchu. Nestačí pouze vzduch přivádět, je nutné zajistit i odvod ohřátého vzduchu ven. Výstupní otvory by měly mít plochu cca 1,5 násobku vstupních.

ÚDRŽBA ELEKTROMOTORU

Motor nevyžaduje zvláštní údržbu, je nutné se řídit pouze následujícími zásadami:

- ložiska mají trvalou tukovou náplň, není třeba je mazat. V případě nutnosti je lze pouze odborně měnit.

- do motoru nesmí proniknout nečistoty a voda (otvorem pro šrouby, kolem kabelů a hřídele). Dojde-li k silnému znečištění elektromotoru po havárii (zeminou nebo pískem), doporučuje se demontáž motoru a vyčištění u výrobce. Hřídel elektromotoru je tepelně zpracovaný, havárii může dojít ke vzniku trhlin, které mohou později iniciovat únavový lom s rizikem vážného zranění.

ÚDRŽBA PŘEVODOVKY

Valivá ložiska převodovky je vhodné mazat běžným strojním olejem, vlastní převod (ozubené kolo s vnitřním ozubením) plastickým mazivem. Lze použít kvalitní strojní tuky určené pro valivé uložení nebo ozubené převody. Mazací tuky na bázi silikonového oleje (včetně typů s přísadou teflonu) jsou nevhodné, protože dochází k podstatně rychlejšímu opotřebení kovového pastorku. Celou převodovku je nutné udržovat v čistotě.

BEZPEČNOST PROVOZU

- vrtule nesmí nést známky jakéhokoli poškození, musí být alespoň staticky vyvážena. Je nutné ji pravidelně kontrolovat, u plastových verzí doporučujeme kontrolovat minimální množství vázané vody v materiálu vrtule (považení ve vodě, kondiace).
- používejte pouze typy vrtulí vhodné pro užívaný režim provozu.
- unašeč vrtule musí být vhodného typu, kovový, s upevněním pomocí kleštiny. Provedení se stavěcími šrouby je naprosto nevhodné.
- ohnutý hřídel se nesmí nikdy narovnávat.
- žádný z diváků nesmí stát v rovině otáčející se vrtule, ale vždy pouze za ní, v bezpečné vzdálenosti.
- po připojení pohonné jednotky k regulátoru dbejte nejvyšší opatnosti, nečekané spuštění elektromotoru může způsobit nejen rušení, ale i neopatrná manipulace s vysílačem.
- při provozu je nutné dodržovat pokyny a návod použitého regulátoru.
- použití elektromotoru k jinému účelu než byl navržen a zkonstruován je zakázáno. Na poškození v těchto případech se nevztahuje záruka.
- výrobce si vyhrazuje právo technických změn.
- výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody a úrazy způsobené neodborným, popř. nevhodným provozem motoru.

ZÁRUKA

Elektromotor byl výrobcem před prodejem vyzkoušen a zkontrolován. Záruka je 2 roky ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby, popř. materiálu. Záruční reklamace vyřizuje pouze výrobce. Podmínkou uznání reklamace je vyplnění prodejní doklad opatřený razítkem a podpisem prodejce. Oprávnění na bezplatnou záruku zaniká v těchto případech:

- nesprávná instalace, chybná montáž, nedostatečné chlazení
- použití výrobku na jiné účely než byl určen
- překročení maximálních provozních parametrů
- termické poškození izolace vinutí motoru (násilné zastavení, poškozený regulátor, přetížení s nedostatečným chlazením)
- mechanické poškození výrobku (havárie, demontáž)
- znečištění (voda, barva, cizí předměty, koroze)

V případě neoprávněné reklamace nese zákazník veškeré náklady související s touto reklamací, včetně opravy.

UPOZORNĚNÍ

Elektromotor má relativně vysoké otáčky na Volt. Nepřipojujte motor zbytečně bez zátěže na napětí vyšší než 15 Volt, může dojít k poškození vlivem vysokých otáček.

Počet článků NiCd nebo NiMH baterie	6-10
Otáčky/V	2650
Maximální provozní otáčky (min ⁻¹)	40000
Maximální otáčky (min ⁻¹)	45000
Maximální účinnost (%)	cca 82
Doporučený pracovní proud (A)	7-15
Maximální krátkodobý proud (A)	25
Vnitřní odpor Ri (mΩ)	100
Rozměry - průměr/délka (mm)	25/35
Průměr hřídele (mm)	3
Počet závitů	20
Hmotnost elektromotoru (g)	74
Hmotnost pohonu (g)	96
Doporučená převodovka	MPJ 8200, 8204
Doporučené vrtule v kombinaci s převodovkou 4,1:1	APC 8/4 - 12/8
Doporučené vrtule v kombinaci s převodovkou 3:1	APC 7/4 - 11/6
Maximální hmotnost věttroně (g)	cca 1000
Maximální hmotnost akrobatických modelů (g)	cca 750